# 温湿度仪

型号: AH-192

当您购买这部多功能风速仪时,标志着您在精密测量领域里向前迈进一步。该表系一部以计算机为核心的测试工具,如果操作技术得当,其坚固性可容多年使用。在使用之前,请详阅此说明书并妥善保管在容易取阅的地方。

## 4. 测量程序

## 4.1 湿度测量

- (1) 按电源键 (3-2) 或者电源/最大值保持键 (3-4) 开机。
- (2) 按湿度测量键(3-5)。
- (3) 显示器上的数值即为湿度值,字符 "RH%" 是湿度单位。
- (4) 若环境变化,需数分钟平衡时间。
- (5) 测量完毕,按电源键 (3-2) 或者电源/最大 值保持键 (3-4) 关机。

#### 4.2 温度测量

- (1) 按电源键 (3-2) 或者电源/最大值保持键 (3-4) 开机。
- (2) 按温度测量键(3-9)。
- (3) 显示器上的数值即为温度值,字符 "°C"或 "°F"是温度单位。
- (4) 测量完毕,按电源键 (3-2) 或者电源/最大值保持键 (3-4) 关机。

#### 4.3 湿球温度测量

- (1) 按电源键 (3-2) 或者电源/最大值保持键 (3-4) 开机。
- (2) 按湿球温度选择键 (3-10)。
- (3) 显示器上的数值即为露点值,字符 "°C"

1. 特性

- \* 采用微型计算机技术,抗干扰技术等多项先进技术,实现快速和精密测量。
- \*数字显示,无视差。
- \*测量范围宽,分瓣率高。
- \* 自动记忆湿度和温度的最大值、最小值及最后一个测量值。
- \* 结购坚固、精致,携带方便。整机采用经久耐用的选进电子元器件;外壳采用重量轻而坚硬的 ABS塑料,造型美观大方,使用方便。
- 2. 性能参数
- 2.1 一般参数

显示器: 10mm液晶显示屏

测试参数:湿度、温度、湿球温度

采用时间: 0.4秒 峰值保持功能。

时 基:石英晶体

电 源: 4X1.5V AAA (UM-4) 电池

电源消耗: 约20 mA

尺 寸: 171X70X31mm 6.7x2.8x1.2inch 重 量; 145克 (不包括电池) 5.11oz

或 "°F" 是温度单位。

- (4) 若环境变化,需数分钟平衡时间。
- (5) 测量完毕,按电源键(3-2)或者电源/最大值保持键(3-4)关机。
- 5. 自动关机、手动关机功能 本仪器具有两种关机方式,即自动关机和手 动关机。
- 5.1 自动关机功能
- (1) 在开机状态下,按住电源键(3-2)或者电源/最大值保持键(3-4)9秒钟,屏幕出现"AUFO"字样。松开按键,屏幕出现"10"或"0"数值。
- (2) 其中 "10" 表示10分钟自动关机, "0" 表示不自动关机。
- (3) 此时按湿度选择键 (3-5) 或温度选择键 (3-9) 实现数值 "10" 与 "0" 之间的转 换。
- (4) 按电源键 (3-2) 或者电源/最大值保持键 (3-4) 保存数值并退出。

### 5.2 手动关机功能

在开机状态下,按住住电源键 (3-2) 或者电源/最大值保持键 (3-4) 3秒钟,屏幕出现"OFF"字样,松开按键,仪器关机。

附 件: 便提盒 ........ 1只 说明书 ....... 1份

2.2 技术参数

传感器内型:湿度:湿敏电容

温度:热敏电阻

R.H 范围: 10-95RH% R.H分辩率: 0.1RH%

R.H 精度: 2.5% ± 1%RH

湿度测量可在整个温度范围内

自动校正。

温度范围: -20℃-40℃ 温度分辩率: 0.1℃/0.1℃

温度精度: ± 0.2℃

湿球温度范围: -10℃-60℃(14℃-140℃)

湿球温度分辩率: 0.1℃/0.1 ℉

湿球温度精度: ± 0.5℃

2

- 6. 最大值保持功能
- 按住电源/最大值保持键 (3-4) 1秒钟, 松开按键,即可实现最大值保持功能, 此时"MAX"符号出现在显示器上。
- 7. 湿度、温度交替显示功能
- 7.1 按住电源/最大值保持键 (3-4) 5秒钟,显示器上出现"FUrn"字样,松开按键,此时显示器上交替显示湿度、温度值。
- 7.2 此时利用湿度选择键(3-5)、温度选择键 (3-9)、湿球温度选择键(3-10)、单位 转换键(3-6),进行所需数据的调取。
- 8. 更换电池
- 8.1 当电池电压过低时,显示器右边将出现电池符号,需要更换电池。
- 8.2 打开背后电池盖 (3-8) , 取出电池。
- 8.3 依照电池盒上标签 所示,正确地装上电。
- 9. 湿度校正功能
- 9.1 本仪器具有湿度校正功能。
- 9.2 当需要对湿度进行校正时,按住湿度选择键(3-5)约5秒钟,仪器发出蜂鸣声,松开按键,显示器出现耦合符号"((\*\*))"、"0.0"数字、"RH%"湿度单位。
- 9.3 此时,每按一下湿度选择键 (3-5),校正值

6

3. 面板说明



3-1 传感器 3-2 电源键 3-7 数据线接口 3-8 背后电池盖

3-3 液晶显示器

3-9 温度选择键 3-10 湿球温度选择键

3-4 电源/最大值保持键

3-5 湿度选择键 3-6 单位转换键

3

增加0.5,每按一下温度选择键(3-9),校正值减少0.5。校正值最少可以设置为-7.0,最大可以设置为7.0。

增加0.3,每按一下温度选择键(3-9),校正值减少0.3。校正值最少可以设置为-2.1,最大可以设置为2.1。

- 9.4 设置好校正值后,按电源/最大值保持键(3-4)保存并退出。
- 10. 温度校正功能
- 10.1 本仪器具有温度校正功能。
- 10.2 当需要对温度进行校正时,按住温度选择键 (3-9) 约5秒钟,仪器发出蜂鸣声,松开按 键,显示器出现耦合符号"(♠)"、"0.0" 数字、"°C"温度单位。
- 10.3 此时,每按一下湿度选择键 (3-5),校正值